

ROOM  
DOPair®

DOPair<sub>2</sub>®

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE L'INTERFACE

# MENU PRINCIPAL – UNITE A L'ARRET



ETAT DE L'UNITE  
PRESSEZ POUR  
DEMARRER / ARRETER

MENU  
DE LECTURES DES  
SONDES

ACCESS MAINTENANCE

HEURE / DATE


# MENU PRINCIPAL – ALARME ACTIVE



SI CLIGONTANT:  
ALARME ACTIVE  
CLICKER POUR DETAILS

INTERFACE ORANGE  
QUAND UNE ALARME  
EST ACTIVE

# MENU DES ALARMES ACTIVES



ALARMES ACTIVES

RETOUR VERS LE  
MENU PRINCIPALE

SUPPRIMER ALARMES  
ACTIVES

# MENU PRINCIPAL – UNITE EN MARCHÉ (MODE AUTO – JOUR)



ETAT UNITE:  
CLIQUEZ POUR  
DEMARRER/ARRETER

DEBIT D'AIR

MODE DE  
FONCTIONNEMENT  
ACTUEL  
( AUTO – DAY )

# MENU PRINCIPAL – UNITE EN MARCHE (MODE JOUR)



ETAT UNITE:  
CLIQUEZ POUR  
DEMARRER/ARRETER

DEBIT D'AIR

MODE DE  
FONCTIONNEMENT  
ACTUEL  
(JOUR)

# MENU PRINCIPAL – UNITE EN MARCHE (MODE AUTO - NUIT)



ETAT UNITE:  
CLIQUEZ POUR  
DEMARRER/ARRETER

DEBIT D'AIR

MODE DE  
FONCTIONNEMENT  
ACTUEL  
(NUIT)

## MENU PRINCIPAL – UNITE EN MARCHE (MODE NUIT)



ETAT UNITE:  
CLIQUEZ POUR  
DEMARRER/ARRETER

DEBIT D'AIR

MODE DE  
FONCTIONNEMENT  
ACTUEL  
(NUIT)

# MENU PRINCIPAL – UNITE EN MARCHE (MODE MANUEL)



ETAT UNITE:  
CLIQUEZ POUR  
DEMARRER/ARRETER

DEBIT D'AIR ACTUEL

GLISSEZ POUR CHOISIR  
LE DEBIT SOUHAITE

DEBIT SOUHAITE

MODE DE  
FONCTIONNEMENT  
( MANUEL )

# MENU PRINCIPAL – CHOISIR MODE DE FONCTION




ETAT UNITE:  
CLIQUEZ POUR  
DEMARRER/ARRETER

DEBIT D'AIR


MODE DE  
FONCTIONNEMENT  
ACTUEL; APPUYEZ POUR  
AFFICHER LES  
DIFFERENTS MODES  
A CHOISIR

MENU DE MODES  
APPUYEZ SUR LE MODE SOUHAITE  
( AUTO / MANUEL / FORCE NUIT / FORCE JOUR )

# MENU DE LECTURE DES SONDES



# ACCES AU HISTORIQUE D'ALARMES



APPUYEZ POUR  
RENTRE LE MOT DE  
PASSE

APPUYEZ POUR  
CONFIRMER

RETOUR AU  
MENU  
MAINTENANCE

# HISTORIQUE D'ALARMES

The screenshot shows a software interface for 'Alarms history'. At the top, there are fields for 'From: 04/13/18 - 16:54:19', 'To: 04/13/18 - 16:54:20', and 'Duratioir: 1 Min'. A 'Refresh' button is located to the right of the duration field. Below these fields is a table with two columns: 'Time' and 'Description'. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there are several navigation buttons: 'Backward', 'Forward', and a central 'Alarms history' button. To the left of the 'Alarms history' button is a purple circular icon with a white square and a diagonal line through it. To the right is a purple circular icon with a white right-pointing arrow. Further right is a red circular icon with a white refresh symbol. Red arrows point from text labels to these specific elements.

APPUYEZ POUR  
SELECTIONNER LA  
PLAGE DE DATES

HISTORIQUE  
DES ALARMES

RETOUR AU  
MENU  
MAINTENANCE

APPUYEZ POUR  
EFFACER HISTORIQUE

CHANGER LE MOT  
DE PASSE D'ACCESS A  
L'HISTORIQUE

# MENU MAINTENANCE



# MAINTENANCE – REGLAGE HEURE / DATE

ENREGISTRER DATE/HEURE

The screenshot shows a maintenance menu with several sections:

- Horloge / Date:** Displays the current time (17:45) and date (11/06/20). A green checkmark icon is present to the right.
- Compteur Horaire:** Shows a counter at 100 100 h with a "Reset" button below it.
- Langue:** Three circular icons representing French, Spanish, and English.
- Réglages modes:** Two rows for day and night modes, each showing a flow rate of 100 m<sup>3</sup> / h and a start time (7:59 and 18:59 respectively).
- Bioxigen:** A section with three columns labeled 1, 2, and 3, each containing a horizontal bar.
- Paramètres de l'horloge / langue:** A large circular icon with a double-headed arrow.

REINITIALISER COMPTEUR HORAIRE

CHANGER LANGUE

CHOISIR NOMBRE D'ETAGES BIOXIGEN (SELON OPTION)

RETOUR AU MENU MAINTENANCE

REGLAGES DE DEBIT POUR MODE JOUR/NUIT

REGLAGE DES HEURES DE DEMARRAGE DES MODES JOUR ET NUIT

# MAINTENANCE – FORCAGE MANUEL



HABILITATION MODE  
MANUEL

ACTIVER/DESACTIVER  
SORTIES DIGITALES

RETOUR AU  
MENU  
MAINTENANCE

REDEMARRAGE  
MANUEL PGD

# MAINTENANCE – INFO MENU 1

Customer	:	100
Adress	:	100
ATA Service Technician	:	100
Customer Speaker	:	100
Dopair serial Number	:	100
Date	:	100
Visual Inspection Of Cover Panel	:	100
Visual Inspection Power Supply Line	:	100
Replacement Of G4 Inlet Filter	:	100
Replacement Of M7 Inlet Filter	:	100
Replacement Of HEPA-1 Inlet Filter	:	100
Replacement Of HEPA-2 Inlet Filter	:	100
Replacement Of Outlet Carbon Filter	:	100

**UNIT DATA**



ALLER A LA PAGE 2



REINITIALISER TOUS LES CHAMPS

Reset Memory




RETOUR AU MENU MAINTENANCE

## MAINTENANCE – INFO MENU 2

Indoor Biocleaning	100
Outdoor Biocleaning	100
Outdoor Biocleaning	100
Particles Probe On Air Inlet	100
Particles Probe On Air Outlet	100
Air Quality Probe On Air Inlet	100
Air Quality Probe On Air Outlet	100
Differential Pressure Sensor 1	100
Differential Pressure Sensor 2	100
Differential Pressure Sensor 3	100
Fan	100
	100
	100

UNIT DATA 2




ALLER A LA PAGE 1

REINITIALISER TOUS  
LES CHAMPS

RETOUR AU  
MENU  
MAINTENANCE


# MAINTENANCE – MODIFIER MOT DE PASSE



NOUVEAU  
MOT DE PASSE

ENREGISTRER  
ET  
RETOUR AU  
MENU  
MAINTENANCE

# ACCESS MAINTENANCE



APPUYEZ POUR  
RENTRE LE MOT DE  
PASSE

APPUYEZ POUR  
CONFIRMER

RETOUR AU  
MENU  
MAINTENANCE